

## MODE D'EMPLOI :

### RUBIO MONOCOAT OIL 2C:

1. Sur bois brut: boucher les trous et fissures avec le Rubio Woodfiller. Poncer selon les règles de l'art (voir : directive ci-jointe). Après aspiration minutieuse, effectuez un dépoussiérage au RMC Cleaner. (1L = 75-100M<sup>2</sup>)

2. Mélanger minutieusement les composants A et B en respectant un rapport d'environ 3 unités A sur 1 unité B. Temps de travail après mélange : 4-6 heures

3. Une fois la surface sèche, étaler une petite quantité de RMC Oil Plus 2C (chiffon, spalter, éponge synthétique ou mono brosse avec disque fin beige), **travaillez par zone de 5 - 10 m<sup>2</sup>**.

!!!! Si vous travaillez à la mono brosse > faire les bords avant ou après le passage à la mono brosse.

4. Après avoir laissé agir quelques minutes, essuyer l'excédent minutieusement (chiffon ou mono brosse avec un disque blanc) endéans les 15 minutes après l'application de la zone. La surface doit être +/- sèche au toucher! **Répéter ceci pour chaque zone.**

5. Dans une pièce bien aérée, la surface peut déjà de nouveau être utilisée après 24 - 36 heures après le traitement.

L'entretien humide et avec des produits RMC se fera après 7 jours (1 semaine).

#### INFO IMPORTANTES:

- Afin de vous garantir une tenue optimale de la protection, il est impératif d'utiliser la gamme d'entretien Rubio Monocoat.
- Les matériaux utilisés peuvent être nettoyés avec RMC Cleaner ou white spirit.
- Travaillez dans le sens du fil du bois (si possible)
- Évitez de marcher sur la zone après pose.

**Attention : Le produit ne peut pas être dilué!  
Tout chiffon imprégné par nos produits doit être  
immergé dans de l'eau. Risque d'auto-ignition!**